

哈夫开支管系列 — 安裝操作說明書

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026

概述

本說明書涵蓋寶碩哈夫開支管（絲口、法蘭、快接三通及四通）。哈夫開支管將漏點修復與支管安裝結合為一次操作——在封堵洩漏主管的同時，提供絲口、法蘭或快接接口連接新支管。適用於塑料（鋼塑複合）管道。

安全注意事項

- 在安全條件允許時先洩壓；佩戴相應個人防護用品。
- 未經安全作業許可，嚴禁在輸送危險或易燃介質的主管上開孔。
- 緊固前確認卡體周圍主管管體完好。

所需工具

扳手（推薦扭矩扳手）、清潔刷/布、管道安全溶劑、捲尺。

安裝步驟

- 選擇正確卡箍**. 按主管外徑和所需支管接口形式及規格選用卡箍。
- 準備主管**. 清理開管點周圍比卡體寬度更大的主管表面。
- 放置卡箍**. 將卡箍置於開管點，接口對準所需方向。
- 緊固卡箍**. 按對角順序均勻擰緊卡箍螺栓，封堵主管漏點並壓緊支管密封。
- 連接支管**. 絲口接口：纏生料帶/塗密封膠後旋入支管。法蘭接口：加密封墊緊固法蘭。快接接口：將支管推入至座深。
- 試壓**. 升壓至工作壓力，檢查主管密封與支管接口。

壓力試驗

保壓至工作壓力，檢查卡箍四周與支管接口。如有滲漏，復緊螺栓。

維護與儲存

- 定期複檢卡箍和支管接口扭矩。
- 壓力波動後檢查密封與支管連接是否滲漏。