

伸缩快速接头系列 — 安裝操作說明書

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026

概述

本說明書涵蓋寶碩伸縮快速接頭——伸縮直接、法蘭伸縮接頭、雙法蘭伸縮器、彎頭伸縮節、正三通伸縮節及四通伸縮節。伸縮接頭在連接並密封管道端部的同時吸收軸向位移和熱脹冷縮。伸縮式主體配橡膠密封套，可補償安裝偏差並簡化安裝。適用於 UPVC、PVC-M、ABS 管、球墨鑄鐵管、玻璃鋼管和水泥管。

安全注意事項

- 在安全條件允許時安裝前先洩壓；佩戴相應個人防護用品。
- 緊固前必須確認管端已插入到位——壓力下插入不足十分危險。
- 切勿過度擰緊密封螺栓——接頭必須保持軸向自由滑動。

所需工具

扳手（推薦扭矩扳手）、清潔布、管道安全溶劑、插入深度標記筆、捲尺。

安裝步驟

- 選擇正確接頭。按管道外徑和所需連接形式選用伸縮接頭。
- 準備管端。清理兩端管端，標記滿插入深度。
- 鬆開密封。鬆開密封螺栓，使管端能自由滑入密封套。
- 插入管端。將兩端管道推入至滿插入深度，使設計的伸縮間隙保持在接頭中央。
- 均勻緊固。按對角順序均勻擰緊密封螺栓至貼合。切勿過度擰緊——必須保留軸向滑動能力以吸收熱脹。
- 試壓。升壓至工作壓力，檢查兩端密封套。

壓力試驗

保壓至工作壓力，檢查兩端密封套。如有滲漏輕微復緊，但切勿將接頭剛性鎖死。

維護與儲存

- 定期檢查密封螺栓扭矩。
- 嚴禁將接頭剛性錨固——它必須滑動以吸收熱膨脹。
- 檢查橡膠密封套是否老化，開裂或硬化應更換。