

哈夫开支管系列 — 安装操作说明书

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026

概述

本说明书涵盖宝硕哈夫开支管（丝口、法兰、快接三通及四通）。哈夫开支管将漏点修复与支管安装结合为一次操作——在封堵泄漏主管的同时，提供丝口、法兰或快接接口连接新支管。适用于塑料（钢塑复合）管道。

安全注意事项

- 在安全条件允许时先泄压；佩戴相应个人防护用品。
- 未经安全作业许可，严禁在输送危险或易燃介质的主管上开孔。
- 紧固前确认卡体周围主管管体完好。

所需工具

扳手（推荐扭矩扳手）、清洁刷/布、管道安全溶剂、卷尺。

安装步骤

- 选择正确卡箍**. 按主管外径和所需支管接口形式及规格选用卡箍。
- 准备主管**. 清理开管点周围比卡体宽度更大的主管表面。
- 放置卡箍**. 将卡箍置于开管点，接口对准所需方向。
- 紧固卡箍**. 按对角顺序均匀拧紧卡箍螺栓，封堵主管漏点并压紧支管密封。
- 连接支管**. 丝口接口：缠生料带/涂密封胶后旋入支管。法兰接口：加密封垫紧固法兰。快接接口：将支管推入至座深。
- 试压**. 升压至工作压力，检查主管密封与支管接口。

压力试验

保压至工作压力，检查卡箍四周与支管接口。如有渗漏，复紧螺栓。

维护与储存

- 定期复检卡箍和支管接口扭矩。
- 压力波动后检查密封与支管连接是否渗漏。