

伸缩快速接头系列 — 安装操作说明书

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026

概述

本说明书涵盖宝硕伸缩快速接头——伸缩直接、法兰伸缩接头、双法兰伸缩器、弯头伸缩节、正三通伸缩节及四通伸缩节。伸缩接头在连接并密封管道端部的同时吸收轴向位移和热胀冷缩。伸缩式主体配橡胶密封套，可补偿安装偏差并简化安装。适用于 UPVC、PVC-M、ABS、球墨铸铁管、玻璃钢管和水泥管。

安全注意事项

- 在安全条件允许时安装前先泄压；佩戴相应个人防护用品。
- 紧固前必须确认管端已插入到位——压力下插入不足十分危险。
- 切勿过度拧紧密封螺栓——接头必须保持轴向自由滑动。

所需工具

扳手（推荐扭矩扳手）、清洁布、管道安全溶剂、插入深度标记笔、卷尺。

安装步骤

- 选择正确接头.** 按管道外径和所需连接形式选用伸缩接头。
- 准备管端.** 清理两端管端，标记满插入深度。
- 松开密封.** 松开密封螺栓，使管端能自由滑入密封套。
- 插入管端.** 将两端管道推入至满插入深度，使设计的伸缩间隙保持在接头中央。
- 均匀紧固.** 按对角顺序均匀拧紧密封螺栓至贴合。切勿过度拧紧——必须保留轴向滑动能力以吸收热胀。
- 试压.** 升压至工作压力，检查两端密封套。

压力试验

保压至工作压力，检查两端密封套。如有渗漏轻微复紧，但切勿将接头刚性锁死。

维护与储存

- 定期检查密封螺栓扭矩。
- 严禁将接头刚性锚固——它必须滑动以吸收热膨胀。
- 检查橡胶密封套是否老化，开裂或硬化应更换。