

承插钢塑系列 — 安装操作说明书

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026

概述

本说明书涵盖宝硕承插钢塑管件——双承直接、承口法兰接头、插口法兰接头、弯头、正三通及四通。该系列管件为 UPVC 和 PVC-M 管道提供刚性承压密封连接。钢制外套配橡胶密封圈，压紧于平口（插口）管端。适用于 UPVC 和 PVC-M 管道系统。

安全注意事项

- 管端须切割方正并去毛刺，以免损伤密封圈。
- 紧固前必须将管道插入至满座深度。
- 螺栓须均匀紧固，避免钢套变形。

所需工具

扳手（推荐扭矩扳手）、割管器、去毛刺工具、倒角工具、清洁布、标记笔、卷尺。

安装步骤

- 选择正确管件. 按管道外径和连接形式选用管件。
- 准备管端. 管端切割方正，去毛刺并倒角。清洁与密封圈接触的表面。
- 标记插入深度. 在两端管道上标记满插入深度。
- 组装. 将管件套入一端管道，再将另一端管道插入至标记深度。
- 均匀紧固. 按对角顺序均匀拧紧钢套螺栓，使橡胶圈均匀受压。
- 试压. 升压至工作压力，检查各连接点。

压力试验

保压至工作压力，逐一检查接口。如有渗漏，均匀复紧螺栓。

维护与储存

- 定期检查螺栓扭矩。
- 检查橡胶圈是否老化，开裂或硬化应更换。